

Programmering av kodelås

Montering av kodelås på yttervegg

1. Vipp av dekselet over tastaturet med en skrutrekker i sporet under ①
2. Skru ut de to 2,5mm unbrako-skruene og bakplaten løsner.
3. Slå ut to av utstansingene i bakplaten, skru deretter denne fast på ønsket sted. NB! Husk å se at sender og mottaker har kontakt før fastmontering.

Kodelåsen er forhåndsprogrammert til to porter. Ved kun én port, bruk kun piltast mot venstre.

Koden til port én er forhåndsprogrammert til 11. Trykk ①① og venstre pil-tast. Koden til port to er forhåndsprogrammert til 22. Trykk ②② og høyre pil-tast.



Programmering av Kodelås

1. Trykk CODE knappen på motoren til SU kommer frem i displayet.
2. Tast 11 og venstre piltast. Gjøres 2 ganger etter hverandre.
3. Nå skal SU blinke hurtig, før displayet igjen viser - -
4. Gjenta prosedyren 1. til 3. for evt. Port nr. to. Bruk koden 22 og høyre piltast.

Valg av ny kode

(Hele prosessen må gjøres innen 6 sekunder)

1. Trykk ned og hold ① nede, samtidig trykker du ned venstre piltast.
 2. Slipp ① tasten og venstre piltast.
 3. Tast gjeldene kode; 11 og avslutt med venstre piltast. (Innen 6 sek.) 4. Tast inn ny selvvalgt kode og avslutt med venstre piltast. (Maks 6 siffer)
 5. Gjenta ny kode og venstre piltast.
- Tilsvarende prosedyre for port nr. 2 hvis det skal kjøres to porter. (Kode 22 og høyre piltast)

Meldinger

- Tast kode og avslutt med piltast, signalet sendes og motoren starter/stopper
- Ved opphold i mer enn 6 sekunder må man starte å taste koden på nytt
- Én kort tone = tastetrykk
- Én lang tone = Korrekt kode bekreftet
- Fem korte toner = feil kode
- 10 korte toner = varsel om dårlige batterier